



Пошаговая инструкция:

1. Установить кабельный лоток отм. синей линией и заземлить
2. Снять крышки с лотка отм. голубой линией и уложить их рядом
3. Установить ролики вдоль голубой и синей линий
4. Протянуть высоковольтные и заземляющий кабели
5. Установить кабельные крепления в лотке по всей длине
6. Уложить кабели треугольником на крепления и затянуть хомуты
7. Концы кабелей со стороны ЛЕР завести через транзит в запасную ячейку А и оставить смотанными
8. Концы кабелей со стороны Трансформатора оставить смотанными снаружи палатки на лесомонтажной платформе и заизолировать
9. Закрыть лотки крышками